

Nipp: Kuidas puhastada pesumasinat?

Vaja läheb:

- äädikat
- söögisoodat
- sidrunihapet
- nõudepesuvahendit
- käsna, hambaharja
- tolmuimejat

Protsess:

1. Eemalda **pesuaine sahtel** ja pese see nõudepesuvahendi ja käsnauga korralikult puhtaks (või pane nõudepesumasinasse). Pese puhtaks ka see koht, kuhu sahtel sisse käib.
2. Valmista **söögisoodast ja veest pasta ning küüri sellega masina trumlit**. Pasta eemaldab trumlist ka raskemad plekid. Tihendite pesemiseks lisa käsnaele ka nõudepesuvahendit. Pese puhtaks ka trumli uks.
3. Eemalda pesumasina alt "**kogumiskasti luuk**" (vaata juhendist täpsemalt järele, kuidas seda teha) ja eemalda kõikvõimalikud pesupesemisel sinna eemaldunud sodi. Veendu, et oled antud ava pärast korralikult sulgenud.
4. Pane **trumlisse 50 grammi sidrunihapet** ja **pool klaasitäit söögisoodat**. Kareda vee tõttu võib pesumasinas tekkida lubjasete ning need kaks ainet aitavad seda eemaldada. Lisa **pesuaine sahtlisse klaasitäis äädikat** ja lase masinal üks pesutsükkel tühjalt pesta. **Vali kõrgeima temperatuuriga programm.**
5. Tõmba tolmuimeja ja lapiga puhtaks ka pesumasina taga ja all olev pind, samuti ka pesumasina tagasein.

